

## ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για συμβουλές σχετικά με την ασφάλεια και την καταλληλότητα του εξοπλισμού αυτού επικοινωνήστε με το τοπικό σας υποκατάστημα HSS Hire Shop. Αυτός ο οδηγός έχει σκοπό να χρησιμοποιηθεί μόνο ως τηγή άμεσης πληροφορίας και όχι ως υποκατάσταση για το εγχειρίδιο οδηγιών του κατασκευαστή που παρέχεται μαζί με το προϊόν.

Σημειώστε ότι είναι στην ευθύνη του μισθωτή να βεβαιωθεί ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις ώστε να είναι ασφαλής όποια εγκατάσταση ή χρησιμοποιεί τα μηχανήματα αυτά. Αυτά τα μηχανήματα έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται από αρτιμελείς, ικανούς ενήλικες που έχουν διαβάσει και κατανοήσει τόσο αυτές τις οδηγίες όσο και το εγχειρίδιο οδηγιών του κατασκευαστή που παρέχεται μαζί.

Αν κάποιος έχει κάποια προσωρινή ή μόνιμη αναπηρία θα πρέπει να ζητήσει τις συμβουλές ειδικών πριν να χρησιμοποιήσει τα μηχανήματα αυτά.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τα μηχανήματα αυτά αν είστε άρρωστοι, αν νιώθετε κουρασμένοι ή αν βρίσκεστε υπό την επίρρεση οινόπνευματων ποτών ή φαρμάκων.

Φοράτε πρακτικά, προστατευτικά ενδύματα και υποδήματα που σας προσφέρουν καλή πρόσφυση με το σημείο που πατάτε και δεν γλιστρούν, και προστατευτικό κράνος. Αποφύγετε φαρδιά μολύβια και κοσμήματα και δένετε πίσω τα μακριά μαλλιά. που θα μπορούσαν να σας εμποδίζουν κατά την εργασία σας.

Ποτέ μη χειρίζεστε αυτό το μηχανήματα όταν είστε μόνοι σας. Να εξασφαλίσετε πάντα την παρουσία κάποιου ικανού ενήλικα σε ακτίνα ακούς για να έρθει σε βοήθεια σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε.

Κρατήστε παιδιά, ζώα και παρευρισκόμενους μακριά από το χώρο εργασίας.

Ποτέ μην εγκαθιστάτε και μη χρησιμοποιείτε τα μηχανήματα κοντά σε εναέρια καλώδια παροχής ρεύματος ή παρόμοιους κινδύνους.

Βεβαιωθείτε ότι τα μηχανήματα χρησιμοποιούνται μόνο πάνω σε στερεό, επίπεδο έδαφος. ΜΗΝ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ σε εδάφη με κλίση, πάνω σε προσωρινές κατασκευές ή πάνω σε μαλακό έδαφος όπου υπάρχει ο κίνδυνος καθίζησης.

Ελέγχετε την κατάσταση του ανυψωτικού πριν το χρησιμοποιήσετε και στη συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήματα (δείτε παρακάτω «Καθημερινό Έλεγχο»). Αν έχει σημάδια ζημιάς ή υπερβολικής φθοράς, ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ. Επιστρέψτε το στο τοπικό σας υποκατάστημα HSS Hire Shop.

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα μηχανήματα αυτά τροφοδοτούνται από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μολύβου – οξέος 12V, οι οποίες όταν φορτιστούν πλήρως παρέχουν ενέργεια αρκετή για μια τυπική ΒΑΡΔΙΑ ΟΚΤΩ ΩΡΩΝ.

Για να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες συνδέετε τον ενσωματωμένο φορτιστή με μια κατάλληλη παροχή ρεύματος 110V από

γεννήτρια ή με το δίκτυο μέσω ενός κατάλληλου μετασχηματιστή 110V.

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης τοποθετείτε πάντα τα μηχανήματα σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο, με το κάλυμμα του τμήματος των μπαταριών ελαφρώς ανοικτό.

Αν ο φορτιστής πάθει βλάβη, ή αν καταστραφούν το βύσμα ή το καλώδιο του επιστρέψτε το μηχανήματα. Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τίποτε μόνοι σας.

Σημειώστε ότι μερικά μοντέλα έχουν ένα δεύτερο βύσμα σχεδιασμένο να συνδέεται με προέκταση καλωδίου 110V και να παρέχει ισχύ σε μια πρίζα 110V μέσα στον κλωβό. Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε το σωστό καλώδιο για τη φόρτιση.

Ποτέ μην επαναφορτίζετε τις μπαταρίες κάτω από συνθήκες υγρασίας. Υπάρχει ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Διατηρείτε το καλώδιο του φορτιστή, τις συνδέσεις και οποιαδήποτε προεκτάσεις καλωδίων μακριά από επικινδύνους σημεία όπου μπορεί να προκληθεί βλάβη. Ποτέ μην τα περνάτε μέσα από νερά, πάνω από αιχμηρές ακμές ή από σημεία όπου δημιουργούν κίνδυνο αν τα διερχόμενα άτομα σκονιάζουν επάνω τους.

Σημειώστε ότι μπορείτε να χειρίζεστε τα μηχανήματα κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, πρέπει να πάρετε ιδιαίτερες προφυλάξεις ώστε να εμποδίσετε ενδεχόμενη έκρηξη και να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο καταστροφής του φορτιστή, των μπαταριών και του καλωδίου. Ποτέ μην οδηγείτε και μη μετακινείτε τα μηχανήματα κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι μπαταρίες παράγουν κατά τη διάρκεια της φόρτισης τους αέριο υδρογόνο το οποίο ενδεχομένως να είναι εκρηκτικό.

ΠΟΤΕ μην επαναφορτίζετε τις μπαταρίες σε περιορισμένο χώρο.

ΠΟΤΕ μην καπνίζετε και μη αφήνετε ακάλυπτες λάμπες ή άλλες πηγές ανάφλεξης μέσα στο χώρο

## ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ













Αν θέλετε, μπορείτε να μεταφέρετε το ανυψωτικό MX19 στο χώρο εργασίας με τη βοήθεια ενός περσονοφόρου ανυψωτικού, αφού βεβαιωθείτε ότι τα πυρόνια έχουν μπει ακριβώς μέσα στις υποδοχές που υπάρχουν.

Εξοικειωθείτε με το χώρο εργασίας, ελέγχοντας για ενδεχόμενους κινδύνους όπως λακκούβες, ράμπες, κλίσεις του εδάφους και εναέρια εμπόδια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφαλή χρήση των μηχανημάτων.








Κάνετε έναν λεπτομερή έλεγχο των μηχανημάτων για ενδεχόμενες βλάβες – δείτε παρακάτω «Καθημερινό Έλεγχο» – και βεβαιωθείτε ότι όλα λειτουργούν όπως πρέπει ανεβάζοντας και κατεβαίνοντας τον κλωβό χρησιμοποιώντας τα ταμπλό ελέγχου εδάφους.

Το ταμπλό ελέγχου θα πρέπει να αφαιρεθεί από τον κλωβό όταν ο χειρισμός του μηχανήματος γίνεται σε εξωτερικό χώρο.

## CS 1930



## MX 19



## ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Αν είστε ικανοποιημένοι από τον έλεγχο στρέψτε το κλειδί χειρισμού στη θέση «έλεγχος κλωβού» και απομακρύνετε το από την υποδοχή. Το μηχανήματα τώρα μπορεί να ελέγχεται κανονικά και με ασφάλεια από τον κλωβό.

Για να χειριστείτε το μηχανήματα από τον κλωβό, γυρίστε το διακόπτη ON/OFF (ΕΝΑΡΞΗ / ΔΙΑΚΟΠΗ) στη θέση ON και περιμένετε να ορθώσουν τα λαμπάκια προειδοποίησης. Μη βάζετε το μηχανήματα σε λειτουργία αν οι μπαταρίες είναι αφόρτιστες εκτός εάν τις επαναφορτίζετε ταυτόχρονα με το χειρισμό – δείτε

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Μη χειριστείτε καθόλου το μηχανήματα αν είναι αναμμένο το λαμπάκι Προειδοποίησης Σφάλματος.

Ο έλεγχος χειρισμού επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση του μοχλού ελέγχου. Σημειώστε ότι ο μοχλός διαθέτει πλήκτρο παροχής /διακοπής ρεύματος για την πέδηση, το οποίο πρέπει να είναι πατημένο για να λειτουργεί το μηχανήματα. Ένα ενδεικτικό λαμπάκι ανάβει για να δείξει ότι το πλήκτρο έχει ενεργοποιηθεί. Η λειτουργία του μοχλού ελέγχου καθορίζεται από το γύρισμα του διακόπτη επιλογής στην επιθυμητή θέση – ανύψωση ή μεταφορά.

Όταν γυρίζετε το διακόπτη στη θέση για ανύψωση, σπρώχνετε το μοχλό ελέγχου προς τα εμπρός για να ανασκοώσετε τον κλωβό και αντίστοιχα τραβάτε προς τα πίσω το μοχλό για να τον κατεβάσετε.

Όταν γυρίζετε το διακόπτη στη θέση για μεταφορά, σπρώχνετε το μοχλό προς τα εμπρός για να κινηθεί το μηχανήματα προς τα εμπρός, / τραβάτε προς τα πίσω για να κινηθεί προς τα πίσω και το κατευθύνετε χειρίζομενοι το διακόπτη αντίχειρα που βρίσκεται πάνω στο μοχλό για να στρίψετε τους τροχούς αριστερά ή δεξιά.

Για να προειδοποιείτε τους υπόλοιπους ότι πλησιάζετε, υπάρχει μια κόρνα η οποία λειτουργεί με το πάτημα ενός κουμπιού. Επίσης, όποτε το μηχανήματα κάνει όπισθεν ακούγεται αυτόματα ένας προειδοποιητικός ήχος.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η κίνηση μπορεί να διακοπεί είτε αποδεσμεύοντας το μοχλό ελέγχου είτε πατώντας το κουμπί Διακοπής λόγω Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Stop Button). Μετά τραβήξτε προς τα έξω το κουμπί αυτό για να το επαναρρυθμίσετε.

Για να χειριστείτε την προέκταση του κλωβού – έτσι ώστε να φτάσετε κάποιο σημείο περνώντας πάνω από κάποιο εμπόδιο – αποδεσμεύετε με τα πόδια σας τα ελάσματα συγκράτησης, ανασηκώνετε το κιγκλιδώμα και το σπρώχνετε προς τα εμπρός μέχρι να ελάσματα συγκράτησης να ασφαλιστούν ξανά.

Για να μαζέψετε μέσα την προέκταση της πλατφόρμας, απασφαλίζετε ξανά τα ελάσματα συγκράτησης, ανασηκώνετε το κιγκλιδώμα και τραβάτε την προέκταση προς το κύριο σώμα του κλωβού μέχρι να ασφαλιστούν ξανά τα ελάσματα συγκράτησης έτσι ώστε να ασφαλίσετε την προέκταση ξανά στη θέση της.

Σημειώστε ότι παρόλο που ο χειρισμός του μηχανήματος μπορεί να γίνει με αρκετή ασφάλεια από την προέκταση της πλατφόρμας

## ΚΑΘΩΔΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σε περίπτωση γενικής διακοπής ρεύματος, κατεβάξτε τον κλωβό χειροκίνητα, **τραβώντας το μοχλό Καθόδου Έκτακτης Ανάγκης** που βρίσκεται στο κουτί οργάνων ελέγχου εδάφους αφού πρώτα έχετε μαζέψει την προέκταση του κλωβού. Οποσο προσέχετε ιδιαίτερα! Βεβαιωθείτε ότι το άτομο που χειρίζεται το μοχλό Καθόδου Έκτακτης Ανάγκης στέκεται σε απόσταση ασφαλείας ώστε να μην κινδυνεύει να παγιδευτεί στο μηχανισμό των ψαλιδιών ή να τραυματιστεί με οποιονδήποτε τρόπο.

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Τοποθετήστε πάντα τον κλωβό σε επίπεδο, οριζόντιο έδαφος πριν στην πλατφόρμα θα πρέπει να στέκεται στο πίσω μέρος όταν χρησιμοποιείται η προέκταση.

Χρησιμοποιείτε τα μηχανήματα αυτά μόνο σε συνθήκες ηνεμίας και χωρίς υγρασία. Παρόλο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους, έχουν κατά κύριο λόγο σχεδιαστεί για εσωτερική χρήση.

Ποτέ μην υπερφορτώνετε τον κλωβό. Το μέγιστο Ασφαλές Ωφέλιμο Φορτίο του είναι 215kg – σχεδόν ισοδύναμο με δύο ενήλικες συν 55kg βάρους εξοπλισμού.

Μη χρησιμοποιείτε τα μηχανήματα για εργασίες που εμπειροχρήματα την εφαρμογή υπερβολικών ή επαναλαμβανόμενων εγκάρσιων δυνάμεων. Επίσης, ποτέ μη σηκώνετε / κατεβάξετε βαριά φορτία από τον κλωβό και μη ακουμπάτε σκάλες σε αυτόν για στήριξη.

Ποτέ μη στέκεστε πάνω στα κιγκλιδώματα του κλωβού και μη χρησιμοποιείτε κιβώτια ή άλλα αντικείμενα για να φτάσετε σε μεγαλύτερο ύψος. Και ποτέ μην τεντώνετε υπερβολικά πάνω από τα κιγκλιδώματα του κλωβού για να φτάσετε σε κάποιο σημείο. Να βεβαιώνετε πάντα ότι το κιγκλιδώμα της πύρας του κλωβού είναι κατεβασμένο και στη θέση του πριν να ανυψώσετε τον κλωβό.

Να προσέχετε ιδιαίτερα όταν οδηγείτε το μηχανήματα – ειδικότερα με τον κλωβό ανυψωμένο και / ή όταν κάνετε όπισθεν. Προσέχετε προς τα πού κατευθύνετε και, αν χρειάζεται, προειδοποιείτε τους άλλους με την κόρνα όταν τους πλησιάζετε. Προσέχετε ιδιαίτερα για εμπόδια και άλλους κινδύνους / ενδείξεις και στο επίπεδο του εδάφους.

Αν τυχόν επιχειρήσετε να προχωρήσετε σε οποιοδήποτε επικινδύνους εδάφος ή σε λακκούβα, ο κινητήρας θα σταματήσει αυτόματα.

## ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τοποθετήστε το μηχανήματα πάνω σε επίπεδο, οριζόντιο έδαφος για να επανακτήσετε την κανονική του λειτουργία.

Να επιθεωρείτε πάντα τα μηχανήματα λεπτομερώς πριν τη χρησιμοποίησή τους και στην αρχή κάθε ημέρας εργασίας – δείτε το κεφάλαιο «Καθημερινό Έλεγχο» για λεπτομέρειες. Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε το κλειδί χειρισμού (και το κλειδί για οποιονδήποτε αναπληρωματικό τροχό) πάντα σε ασφαλή χώρο. Ποτέ μην αφήνετε το κλειδί στο μηχανήματα όταν είναι χωρίς επίβλεψη ή όταν ο χειρισμός του γίνεται από τον κλωβό. Διατηρείτε το εγχειρίδιο οδηγιών του κατασκευαστή που διατί-

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΠΟΤΕ μη χειρίζεστε το μοχλό εξουδετέρωσης φρένου ή το ψαλιδωτό στήριγμα. Αυτά είναι μόνο για σκοπούς συντήρησης και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό της HSS.

## ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μαζεύετε την προέκταση του κλωβού αν χρειάζεται, και βεβαιωθείτε ότι οι λαβές συγκράτησης έχουν ασφαλιστεί απόλυτα και για να την κρατήσουν στην κλειστή θέση.

Κατεβάξτε τον κλωβό μέχρι εκεί που πηγαίνει χρησιμοποιώντας τα όργανα ελέγχου κλωβού. Θα σταματήσει αυτόματα σε κάποιο σημείο, λίγο πριν να κατέβει εντελώς ο ψαλιδωτός μηχανισμός. Αυτό γίνεται ως προφύλαξη ασφαλείας για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο κάτι ή κάποιος να παγιδευτεί.

Σε μερικά μοντέλα, για να κατεβάσετε εντελώς τον κλωβό, πρέπει να αποδεσμεύσετε το μοχλό ελέγχου και να περιμένετε για 3 δευτερόλεπτα πριν να συνεχίσετε ή κάθοδος.

Σε άλλα μοντέλα, ο κλωβός μπορεί να κατέβει εντελώς μόνο με το χειρισμό του μοχλού Καθόδου Έκτακτης Ανάγκης. Αφού ο κλωβός έχει κατέβει εντελώς, καθαρίστε το μηχανήματα με ένα στεγνό πανί ώστε να είναι έτοιμο για επιστροφή στο τοπικό σας υποκατάστημα HSS Hire Shop.

## ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΕΛΕΓΧΟ

**Έλεγχος 1:** Βεβαιωθείτε ότι το μηχανήματα είναι γενικά σε καλή κατάσταση, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα όργανα ελέγχου τόσο του κλωβού όσο και του εδάφους καθώς και στην είσοδο του κλωβού και τις ασφάλειες της προέκτασης του.

**Έλεγχος 2:** Βεβαιωθείτε ότι όλα τα περιεχόμενα των τροχών είναι σφιγμένα και ότι τα ελαστικά είναι άθικτα, χωρίς βλάβες.

**Έλεγχος 3:** Βεβαιωθείτε η Πινακίδα Αναγνώρισης του μηχανήματος είναι στη θέση της και αναγνωσμένη. Είναι παράνομο να χειρίζεστε το μηχανήματα χωρίς την πινακίδα του.

**Έλεγχος 4:** Ελέγξτε τη στάθμη οξέος της μπαταρίας αφαιρώντας το κάλυμμα ταχείας αποδεσμεύσης και βεβαιωθείτε ότι το υγρό είναι 5-10mm πάνω από τις πλάκες. Συμπληρώστε με αποσταγμένο νερό αν χρειάζεται.

**Έλεγχος 5:** Ελέγξτε εξοπλιστικά και βεβαιωθείτε ότι όλοι οι πείροι και οι σφικτήρες είναι στη θέση τους, στερεωμένοι με ασφάλεια και χωρίς βλάβες. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε τα μηχανήματα με χαλαρωμένους ή καταστραμμένους πείρους. Ο μηχανισμός των ψαλιδιών θα μπορούσε να καταρρεύσει!

**Έλεγχος 6:** Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παγιδευτεί τίποτε στο μηχανισμό των ψαλιδιών, ούτε ανάμεσα στο μηχανισμό των ψαλιδιών και το κύριο σώμα του μηχανήματος.

Αν χρησιμοποιείτε το μοντέλο MX19, ελέγξτε για τυχόν διαρροές αν υδραυλικό σύστημα και (με το μηχανήματα στο επίπεδο του εδάφους) ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού ρευστού στη δεξαμενή. Το λάδι θα πρέπει να φαίνεται στη βυθομετρική ράβδο (δεξιάς στάθμης λαδιού). Αν όχι, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ το ανυψωτικό, επικοινωνήστε με το τοπικό σας υποκατάστημα HSS Hire Shop.

... για κάθε πρόβλημα τηλεφωνήστε! HSS Ανύψωση & Μεταφορά 2310 551.700 210 7777.754 ... ελάστε εμάς για να βοηθήσουμε!

